


Steuerung BS 300 Schema Fahrzeugeinbau

Bedienung



Anschlüsse am Fahrzeug

- + 3 Pol Dose (30)
- 3 Pol Dose (31)
- Klemme 15 über Zündschloss
- Klemme 58R Standlicht

